

Elastiske gulvbelægninger – Linoleum, Vinyl- og CV gulvbelægninger med fabrikspåført PU-/PUR finish

Grundlæggende:

Korrekt rengøring og vedligeholdelse fører til en lang levetid og en bevarelse af din gulvbelægnings værdi.

Forebyggende foranstaltninger:

En stor del af det snavs, der føres ind i bygninger, kan minimeres ved brug af egnede dørmåtter. I indgangsrummer bør der lægges måtter og løbere, som beskytter gulvbelægningsoverfladen mest muligt imod indførsel af vådt og tørt snavs. Disse skal inkluderes i den løbende rengøringsproces. Kontorstolehjul og anden rullende belastning skal i henhold til DIN EN 12 528 og DIN EN 12 529 være forsynet med bløde hjul type W, af lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der bevæger sig på belægningsoverfladen, skal være forsynet med nopper af filt eller anden blødt og lyst materiale (TPU, PTFE). Ligesom gulvbelægningen, skal kontorstolehjul og nopper også rengøres hyppigt, og deres funktionalitet skal kontrolleres.

Slutrenngøring på byggepladser:

Den nylagte gulvbelægning skal rengøres før ibrugtagningen (byggerengøring). Fjern tørt snavs og andet der er tilført gulvbelægningen i byggeperioden, ved fejning og grundig støvsugning. Udfør en vådrenngøring. Dertil kan der bruges UZIN Basic Cleaner (fortyndet med vand 1:10) som beskrevet i produktdatabladet. Det fortyndede rengøringsmiddel fordeles på gulvbelægningen. Efter en virketid på ca. 10 minutter skurser den våde gulvoverflade ved brug af en skuremaskine med underliggende børste eller en rød rondel. Det beskidte vand fjernes med vandsuger. Efterfølgende neutraliseres gulvbelægningen grundigt ved skylning med rent vand, eventuelt tilsat et neutraliserende rengøringsmiddel.

Førstegangspleje:

Efter vask med UZIN Resilient Care i en højere koncentration (op til 1:50) kan der efter overfladen er blevet tør, udføres en polering med en rotationsmaskine med underliggende hvid rondel. På elastiske gulvbelægninger der er leveret med PUR fabriksfinish, skal der normalt ikke udføres en efterfølgende overfladebehandling. I områder med høj trafik kan en ekstra overfladebehandling være nødvendig. (følg venligst producentens anbefalinger). Hertil kan UZIN Turbo Protect Plus anvendes.

Daglig rengøring:

Den valgte metode er afhængig af besmudsningsgrad, og krav til hygiejne- og rengøringsstandard. Støv og løst snavs fjernes med støvsuger, gulvmoppe eller kost. Hvis fastsiddende snavs skal fjernes, skal der anvendes UZIN Resilient Care (i forholdet 1:400/25 ml i 10 liter vand). Vask udføres med en mikrofibernoppe. Ved maskinvask anvendes der rød rondel **Bemærk: Ændring af dosering og vaske- plejemidlet kan påvirke vedligeholdelseeffekt negativt.**

Grundrenngøring:

Afhængig af belastningen, besmudsningsgrad og kvaliteten af den daglige rengøring kan en periodisk grundrenngøring være nødvendig. Normal interval for dette er sker dette på 12–18 måneder. Fastsiddende snavs og andre smudsrester, der påvirker overfladens udseende negativt, fjernes ved en grundrenngøring. Hertil skal der bruges UZIN Basic Cleaner (i forholdet 1:1 op til 1:10). **Forsigtig: På slidte områder og især på ældre linoleums gulvbelægninger skal Basic Cleaner doseres forsigtigt. Test på forhånd, om der forekommer misfarvning ved anvendelse af det fortyndede rengøringsmiddel!** Det fortyndede rengøringsmiddel fordeles på gulvbelægningen. Efter en virketid på ca. 10 minutter skal gulvbelægningens overflade skuret med skuremaskine med underliggende børsteskrive eller en grøn rondel (CV gulvbelægninger max. rød rondel). Det beskidte vand suges op med vandsuger og bagefter neutraliseres/skylles gulvbelægningen grundigt med rent vand evt. tilsat neutraliserende rengøringsmiddel. Gulvet skal tørre i min. 3 timer, inden gulvoverfladen evt. påføres en førstegangspleje (som beskrevet under punktet "Førstegangspleje").

Overfladebehandling af gulve med høj belastning:

Til beskyttelse af gulvbelægninger der udsættes for en høj belastning, anbefales en overfladebehandling UZIN Turbo Protect Plus. Slidte gamle gulvbelægningsoverflader kan med fordel overfladebehandles med den 2-K UZIN Turbo Protect Plus. Inden Turbo Protect Plus udlægges skal gulvoverfladen rengøres, som beskrevet under punktet "Grundrenngøring". **Men brug af grå rondel er obligatorisk her.** Følg vejledningen beskrevet i produktdatabladet for UZIN Turbo Protect Plus.